


## Easy to Load / Fácil para cargar



**Open cover by pushing in the black button on the back side of the basket and lifting.**

Abra la cobertura presionando el botón negro en la parte de atrás de la canasta y levante.



**Place cap reel in basket. Insert lead cap into the feeding channel and feed through until first cap is under the nose of the tool.**

Ponga el carrete de las gorras en la canasta. Inserte la primera gorra en el canal y muevala hasta que la primera gorra este abajo de la nariz de la herramienta.



**Close cover.**

Cierre la cobertura.



**Push staple follower in and up to remove. Insert two staple strips. Replace staple follower.**

Empuje hacia adentro el seguidor de las grapas y arriba para remover. Inserte dos barras de grapas. Reemplace el seguidor de las grapas.

## Easy to Use / Fácil para usar

**The STINGER CH38 Autofeed Cap Hammer automatically advances the cap and positions it for the staple. Just swing hard and drive it in!**

El STINGER CH38 Autofeed Cap Hammer automáticamente avanza la gorra y la coloca para la grapa. Solo golpie fuerte y maneje la.